

液压升降平台使用说明

- 1、平台在使用前要认真检查液压系统无渗漏或电线无裸露现象后方可使用。
- 2、使用前应确定使用电压型号，使用交流时，打开交流开关。此时，直流开关同充电开关是断开的。同样使用直流电时，交流和充电开关是断开的。充电时，接通电源，（380v或220v均可，变压器要相应调整。）交流同直流开关断开，打开充电开关。
- 3、平台在使用时，四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上（以行走轮将要离开地面为准）必要时可使用枕木。
- 4、载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置，严禁超载作业。
- 5、平台在使用时，要保持水平状态（不可斜坡使用）起升后不得移动。
- 6、使用时，防护栏两端活动门应关牢，，锁死后方可作业。
- 7、在升降过程中，严禁一切人员攀登，若需维修平台升起后应将平台顶牢方可进行。（或通知生产厂家维修）
- 8、室外作业，当风力较大时，五米以上平台应拉防风绳。（自备）
- 9、所用液压油应保持清洁，不得混入水及其它杂质，一般每半年更换一次，液压油一般冬季用N32号，夏季用N46号。
- 10、当平台出现故障时，应及时切断动力电源，手动使平台下降到起始位置，方可进行维修。

<http://www.Shengjiangji-th.com>

济南天虹机械制造有限公司

